To make a warranty claim, the purchaser must contact Pelican Products, Inc. at 23215 Early Ave., Torrance, CA 90505 or sales@pelican.com. Any warranty claims shall be made by the purchaser as soon as practicable. The purchaser must obtain a return authorization number from Pelican Customer Service prior to returning any product. In the event that Pelican determines that any returned product is not defective, within the terms of this warranty, the purchaser shall pay Pelican all costs of handling, transportation and repairs at Pelican's prevailing rates.

All warranty claims of any nature are barred if the flashlight has been altered, damaged or in any way physically changed, or subjected to abuse, misuse, negligence or accident.

Pelican Products, Inc. guarantees its products for a lifetime against breakage or defects in workmanship. This guarantee does not cover the lamp or batteries (rechargeable or alkaline). All warranty claims of any nature are barred if the flashlight has been altered, damaged or in any way physically changed, or subjected to abuse, misuse, negligence or accident. Refer to *www.pelican.com/warranty for full details.*

Para formular una reclamación de garantía, el comprador deberá ponerse en contacto con Pelican Products, Inc. a la dirección 23215 Early Ave., Torrance, CA 90505 o enviar un correo electrónico a sales@pelican.com. El comprador deberá formular la reclamación de garantía lo antes posible. El comprador deberá solicitar al servicio de atención al cliente de Pelican un número de autorización de devolución antes de devolver el producto. En el caso de que Pelican determine que el producto devuelto no está defectuoso, en virtud de los términos estipulados en la presente garantía, el comprador deberá abonar a Pelican todos los costes correspondientes a manipulación, transporte y reparaciones, según las tarifas vigentes de Pelican.

Las reclamaciones de garantía de cualquier clase se considerarán nulas en caso de que la linterna haya sufrido alteraciones, daños o modificaciones físicas de cualquier tipo, o bien se haya hecho un mal uso, un uso abusivo, o haya sufrido negligencias o accidentes.

Pelican Products, Inc., garantiza sus productos de por vida contra roturas o defectos de fabricación. Esta garantía no cubre la lámpara ni las pilas (recargables o alcalinas). Las reclamaciones de garantía de cualquier clase se considerarán nulas en caso de que la linterna haya sufrido alteraciones, daños o modificaciones físicas de cualquier tipo, o bien se haya hecho un mal uso, un uso abusivo, o haya sufrido negligencias o accidentes. Encontrará más información en *www.pelican.com/warranty.*

Pour déposer une demande de prise en charge sous garantie, l'acheteur doit contacter Pelican Products, Inc., à l'adresse suivante : 23215 Early Ave, Torrance, CA 90505, États-Unis, ou envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : sales@pelican.com. Toute demande de prise en charge sous garantie sera déposée par l'acheteur dès que possible. Avant de retourner tout produit, l'acheteur doit obtenir un numéro d'autorisation de retour du Service Client de Pelican. Au cas où Pelican considérerait qu'un produit retourné n'est pas défectueux, selon les conditions de la présente garantie, l'acheteur remboursera Pelican de tous les frais de manipulation, transport et réparation aux taux en vigueur de Pelican.

Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la torche a été modifiée, endommagée ou physiquement changée d'une façon ou d'une autre ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Les produits de **Pelican Products, Inc.,** sont garantis à vie contre la casse et les défauts de fabrication.Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni les batteries (alcalines ou rechargeables). Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la torche a été modifiée, endommagée ou physiquement changée d'une façon ou d'une autre ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. Pour obtenir des informations complètes, visitez le site *www.pelican.com/warranty.*



23215 Early Ave. • Torrance, CA 90505 USA
Tel (310) 326-4700 • FAX (310) 326-3311 • www.pelican.com

PELICAN™ CANADA

10221-184 St. • Edmonton, Alberta T5S 2J4
Tel (780) 481-6076 • FAX (780) 481-9586

PELI™ PRODUCTS, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona, Spain
Tel: +34 934 674 999 • Fax: +34 934 877 393

PELICAN™

2720 LED

2720 Instructions

Operation

Main Button



1. Manual operation

a. Press the manual operation button to cycle through various lighting modes as follows:

White LED On > Red LEDs On > Red LEDs SOS flashing > Off

b. In main LED mode, press and hold the manual operation button to cycle through output levels (100%-10%), release button when desired brightness level is reached.

c. In main LED mode, rotate the bezel to focus the beam.

2. IR Sensor operation

a. Press the IR Sensor button to enable Sensor function

White LED On > Off

b. In Sensor mode, wave hand in front of the IR sensor slowly to cycle through On > Off

c. Press IR Sensor button to switch off completely after use.

(IR does not work with black rubber materials.)

Battery Replacement

1. Push down on the battery cover lock in the center top of the light body.

2. Open the battery cover.

3. Remove old batteries (dispose of properly) and replace with three 1.5V AAA size alkaline batteries according to the polarity label.

4. Close the battery cover.

Battery Safety Bulletin Alkaline Batteries

1. Hazardous location safety approvals for explosive environments are only valid for the specified cell type manufacturer and, where applicable, brand names that are displayed on the flashlight and/or instructions sheets that are supplied with the light.

2. When replacing the batteries:

a. Replace all the batteries at the same time.

b. Do not mix battery brands and old and new batteries.

c. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and equipment.

3. Do not change batteries in a hazardous location.

4. Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time.

Instrucciones Funcionamiento

1. Funcionamiento manual

Principal Boton

a. Pulse el botón de funcionamiento manual para seleccionar uno de los diferentes modos de iluminación:

LED Blanco Encendido > LED Rojos Encendidos > LED Rojos de SOS intermitentes > Apagado

b. En el modo LED principal, mantenga pulsado el botón de funcionamiento manual para seleccionar uno de los diferentes niveles de rendimiento (100%-10%); deje de pulsar el botón cuando haya alcanzado el nivel de brillo deseado.

c. En el modo LED principal, gire el bisel para centrar el haz de luz.

2. Funcionamiento mediante sensor IR (Infrarrojos)

a. Pulse el botón del Sensor IR para activar la función Sensor

LED Blanco Encendido > Apagado

b. En el modo Sensor, pase la mano por delante del sensor de infrarrojos para cambiar entre Encendido y Apagado

c. Pulse el botón del Sensor IR para apagar la unidad completamente después de su uso.

(El sistema de infrarrojos no funciona con materiales de goma negra).

Sustitución de las baterías

1. Presione hacia abajo el cierre de la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte superior central del cuerpo de la linterna.

2. Abra la tapa del compartimento de las pilas.

3. Extraiga las pilas agotadas (deséchelas adecuadamente) y sustitúyalas por tres pilas alcalinas AAA de 1,5 V respetando las marcas de polaridad.

Comunicado sobre seguridad de las pilas Pilas alcalinas

1. Los certificados de seguridad en zonas peligrosas para entornos
explosivos solo se aplican al fabricante
de pilas especificado y, si procede, a las marcas que aparecen en la linterna o en las hojas de instrucciones que la acompañan.

2. Para cambiar las pilas:

a. Sustituir todas las pilas a la vez.,

b. No mezclar pilas de distinta marca ni pilas usadas y nuevas.

c. Introducir las pilas correctamente siguiendo la polaridad (+ y -) indicada en la pila y el equipo.

3. No cambiar las pilas en zonas peligrosas.

4. Sacar las pilas del equipo si no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

2720 Instructions Fonctionnement

Principal Bouton



1. Fonctionnement manuel

a. Presser le bouton de fonctionnement manuel pour changer le mode d'éclairage comme suit :

LED Blanche Marche > LED Rouge Marche > LED Rouge flashage SOS > Arrêt

b. En mode LED principal, maintenir le bouton de fonctionnement manuel enfoncé pour changer le niveau de sortie (100%-10%), relâcher le bouton lorsque le niveau de brillance souhaité est atteint.

c. En mode LED principal, tourner la collerette pour régler le faisceau.

2. Fonctionnement capteur IR

a. Presser le bouton du capteur IR pour en activer le fonctionnement

LED blanche Marche > Arrêt

b. En mode capteur, passer lentement la main devant le capteur IR pour passer de Marche > Arrêt

c. Presser le bouton du capteur IR pour éteindre complètement après usage.

(L'IR ne fonctionne pas avec des matériaux en caoutchouc noir).

Remplacement des piles

1. Exercer une pression sur la fermeture du couvercle de la batterie au centre de la partie supérieure du corps de la lampe.

2. Ouvrir le couvercle de la batterie.

3. Retirer les anciennes piles (les éliminer comme il se doit) et les remplacer par trois piles alcalines 1,5 V AAA en respectant la polarité.

4. Refermer le couvercle de la batterie.

Bulletin de sécurité des piles Piles alcalines

1. Les agréments de sécurité de site dangereux pour les environnements explosifs sont valables uniquement pour le fabricant du type de pile indiqué et, le cas échéant, les noms de marque qui sont mentionnées sur la torche et/ou les fiches d'instruction fournies avec le système d'éclairage.

2. Remplacement des piles :

a. Remplacer toutes les piles en même temps.

b. Ne pas mélanger les marques de pile, ni d'anciennes piles avec des neuves.

c. Toujours insérer les piles dans le sens correct en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et l'appareil.

3. Ne pas changer les piles dans un site dangereux.

4. Retirer les piles de l'appareil en cas de non-utilisation pendant une période prolongée.